

## **EN INSTRUCTION MANUAL**

### **BEDANKT VOOR UW AANKOOP**

Gefeliciteerd met de aankoop van deze veelzijdige 4-in-1 verdampingsluchtkoeler met heater van VENTUS DUAL-TECH.

Lees alle aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze gebruiksaanwijzing om indien nodig later te kunnen raadplegen. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke en noodzakelijke informatie voor de installatie, de bediening, het onderhoud en het verhelpen van storingen aan de VENTUS DUAL TECH. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot schade aan het apparaat en tot het vervallen van de garantie.

## **INHOUDSOPGAVE**

SYMBOLLEN	12
VOORZORGSMaatregelen	12
OMSCHRIJVING	13
ONDERDELEN	14
INSTALLEREN	15
FUNCTIES VAN HET DIGITALE BEDIENINGSPANEEL	15
REINIGING EN ONDERHOUD	17
GARANTIE	18
TECHNISCHE SPECIFICATIES	18
ELEKTRISCH SCHEMA	19
INHOUD	19

## SYMBOLLEN

Dit apparaat mag niet worden aangeboden bij het restafval.

Elektrisch apparaat in klasse II, dubbel geïsoleerd, aardgeleiding niet nodig.

CE-markering: het product voldoet aan de regels voor elektrische veiligheid.

## VOORZORGSMAATREGELEN

- Als het apparaat is ingeschakeld, mag het zich niet in de buurt van meubilair, gordijnen en ramen bevinden.
- Voor een optimaal rendement moet de KOELER / LUCHTBEVOCHTIGER worden gebruikt in ruimtes met geopende ramen en deuren, zodat er frisse lucht kan binnenkomen en zich geen vocht ophoopt.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat. De openingen voor luchttoevoer en luchtafvoer mogen nooit worden geblokkeerd.
- Wanneer de KOELER / LUCHTBEVOCHTIGER in gebruik is, mag het rooster met het honingraatfilter niet worden verwijderd. De tank moet altijd gevuld zijn met water. Houd daarbij het aangegeven minimum- en maximumniveau aan. Inschakelen van het apparaat bij een te laag waterniveau kan leiden tot schade aan de pomp.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare of explosieve voorwerpen.
- Neemt u tijdens het gebruik vreemde geluiden of geuren, rook, storingen of andere gebreken waar, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en het mag dan ook alleen voor dat doel worden gebruikt.
- Bedien het apparaat nooit met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Leg het snoer niet onder tapijt en bedek het ook niet met een vloerkleed of een vloerbeschermer. Leg het snoer niet zodanig neer dat iemand erop kan gaan staan.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat. Dit leidt tot schade en het kan brand veroorzaken.
- Dek het apparaat niet af om oververhitting te voorkomen.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact als u het apparaat wilt reinigen of er onderhoud aan wilt plegen.
- Trek nooit aan het snoer om het apparaat te verplaatsten of om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, als het zichtbare slijtage vertoont of als het niet naar behoren functioneert.
- Gebruik in de afstandsbediening geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Ga na wat de elektrische spanning van het apparaat is voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Het is niet

geschikt voor meerdere voltages.

- Sluit het apparaat aan op een deugdelijk stopcontact ter voorkoming van piekspanning.
- Zelfs als de aan-uitschakelaar op 'uit' staat, bestaat de kans op een elektrische schok. Haal daarom de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Het gebruik van een verlengsnoer of

adapter wordt afgeraden. Mocht dit toch nodig zijn, zorg dan dat het aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Gebruik een verlengsnoer dat zo kort mogelijk is, omdat een lang snoer oververhitting kan veroorzaken en iemand erover zou kunnen struikelen.
- Gebruik nooit een adapter voor meer dan één toepassing tegelijk.

## LET OP:

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij worden begeleid door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of zij instructies krijgen over het gebruik van het apparaat. Het is dan ook raadzaam dat kinderen het apparaat altijd onder toezicht gebruiken om ongelukken en onjuist gebruik te voorkomen.

## BELANGRIJK: SCHAKELT BIJ OMVALLEN AUTOMATISCH UIT

## OMSCHRIJVING

- **4-in-1 apparaat:** heater, koeler, luchtbevochtiger en luchtreiniger.
- **PTC-technologie** (Positive Temperature Coefficient) zorgt voor uiterst efficiënte verwarming.
- Koelt en bevochtigt door middel van **verdamping**; het is geen airconditioning.
- Zuivert en steriliseert de lucht door het voortbrengen van negatieve ionen.
- **Milieuvriendelijk:** maakt geen gebruik van een compressor of van koelgas.
- Er kunnen koelelementen in het waterreservoir worden geplaatst voor een hoger koelrendement.
- Hoog rendement en laag energieverbruik.
- Waterlevel zorgt voor de benodigde vochtigheidsgraad.

## ONDERDELEN

1. HOOFDUNIT
2. DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL
3. HORIZONTALE LAMELLEN
4. LUCHTAFVOER
5. AANDUIDING WATERNIVEAU (MIN / MAX)
6. WIELTJES
7. WARMTE-KOUDESCHAKELAAR
8. ACHTERWIELTJES MET REM
9. APPARAATBEHUIZING
10. SNOER EN STEKKER
11. LUCHTFILTER
12. VERGRENDING WATERRESERVOIR
13. WATERRESERVOIR
14. ROOSTER VOOR HONINGRAATFILTER
15. HONINGRAATFILTER
16. BLAUWE KOELELEMENTEN

## INSTALLEREN

Gebruik uitsluitend de accessoires die in deze gebruiksaanwijzing worden aanbevolen.

**A.** Verwijder eerst al het beschermende verpakkingsmateriaal.

**LET OP:** Het apparaat mag pas worden ingeschakeld nadat u de wieltjes hebt gemonteerd.

**B.** Leg het apparaat horizontaal op een vlakke ondergrond en een zacht oppervlak (handdoek, doek) en monteer de wieltjes met behulp van de sleutel. De wieltjes met de rem moeten aan de achterzijde van het apparaat worden bevestigd.

**C.** Als de stekker niet goed in het stopcontact zit, kan het snoer oververhit raken. Gebruik een passend en deugdelijk stopcontact.

**D.** Er mogen geen andere apparaten op dezelfde stroomkring als het apparaat worden aangesloten. Overbelasting van de stroomkring leidt tot lage spanning, doorgebrande zekeringen en mogelijk zelfs brand.

**E.** Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Buiten heeft het mogelijk niet het gewenste effect.

**F.** Het apparaat mag niet in vochtige of natte omstandigheden worden gebruikt.

## FUNCTIES VAN HET DIGITALE BEDIENINGSPANEEL

• Voordat u het apparaat inschakelt, kiest u met de temperatuurschakelaar aan de zijkant handmatig de gewenste functie: COOL (KOELEN) of HEAT (VERWARMEN).

### HEATER

• ON / OFF (AAN / UIT) Hiermee schakelt u het apparaat in en uit (één keer drukken voor inschakelen, nogmaals drukken voor uitschakelen).

• Zet de temperatuurschakelaar, waarmee u kunt kiezen tussen HEAT en COOL, handmatig in de stand HEAT. Door op de knop HEAT te drukken kunt u de mate van warmte kiezen. Er zijn twee standen:

MEDIUM HIGH

Belangrijk:

• Vul het reservoir niet met water als u de stand HEAT gebruikt.

• Als het apparaat wordt uitgeschakeld terwijl het in deze stand staat, blijft de motor nog circa 30-60 seconden draaien om af te koelen.

### COOLER / HUMIDIFIER

• Zet de temperatuurschakelaar, waarmee u kunt kiezen tussen HEAT en COOL, handmatig in de stand COOL.

• Vul het reservoir aan de achterkant van het apparaat met schoon water, waarbij het waterpeil tussen de aanduidingen MIN en MAX moet blijven.

• Hoe kouder het water, des te beter. Als u de bevroren blauwe koelelementen of ijsblokjes in het reservoir plaatst, wordt het koelrendement nog hoger.

• Plaats het reservoir terug en druk op de knop COOL. Het stromen van het water moet hoorbaar zijn.

• Kies de gewenste snelheid met de knop SPEED. U kunt kiezen tussen:

• LOW MEDIUM HIGH

• Belangrijk:

Is de knop COOL niet ingedrukt, dan wordt de ventilatie pas geactiveerd bij kamertemperatuur en kan de



SWING

gewenste Horizontale automatische zwenkfunctie. De interne verticale lamellen bewegen heen en weer, waardoor de lucht afwisselend naar



TIMER

Met de timer kan het apparaat zodanig worden ingesteld dat het automatisch wordt uitgeschakeld.

Drukken	Timing	Button panel
1 keer	1 uur	1h
2 keer	2 uur	2h
3 keer	3 uur	1h 2h
4 keer	4 uur	4h
5 keer	5 uur	4h 1h
6 keer	6 uur	4h 2h
7 keer	7 uur	4h 2h 1h
8 keer	UIT	OFF



ANION (IONISATION)

Door het indrukken van deze knop verspreidt de ionengenerator negatieve ionen die de lucht in de ruimte zuiveren zolang het indicatielampje (-Ion) brandt.

### AFSTANDSBEDIENING

• De afstandsbediening heeft dezelfde functies als het bedieningspaneel

• Werkt op CR2032-batterijen (niet meegeleverd).

1. HEATER
2. SNELHEID
3. KOELER / LUCHTBEVOCHTIGER
4. AAN / UIT
5. ZWENKEN
6. TIMER
7. ANION (IONISATIE)

## REINIGING EN ONDERHOUD

### REINIGING ALGEMEEN

- Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen producten als alcohol, petroleum, wasbenzine, oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen, zuren, azijn, chemicaliën of schuurmiddelen.
- Gebruik geen metalen schuursponsjes, polijstpoeder of bijtende stoffen: hiermee kunt u het apparaat blijvend beschadigen.

### REINIGING VAN DE FILTERS

- I. Verwijder het beschermende rooster voor het filter (a), verwijder vervolgens het honingraatfilter (b) en spoel het af onder de kraan met een neutraal schoonmaakmiddel en een zachte borstel of doek.
- II. Plaats het filter en het beschermende rooster voorzichtig terug. Wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, kunt u het filter het beste in de zon laten drogen voordat u het terugplaatst.
- III. Gebruik voor het reinigen geen borstel met stugge haren. Het filter en het rooster raken daardoor beschadigd en dat maakt ze minder effectief.

**LET OP:** Als het apparaat gedurende een langere periode wordt gebruikt, kan zich in het honingraatfilter en op het beschermende rooster vuil ophopen. Dit kan de luchtstroom en een effectieve stofopname beïnvloeden. Het is daarom raadzaam om het filter en het rooster om de twee weken schoon te maken.

Als het apparaat wordt gebruikt in een stoffige ruimte moet het vaker worden gereinigd.

### REINIGING VAN HET WATERRESERVOIR

Het is belangrijk om het waterreservoir regelmatig te reinigen, omdat er een kleine hoeveelheid water in het apparaat terecht komt. Dat is normaal. Omdat zich ook stof kan verzamelen via de waterdruppels kan zich in het apparaat vuil ophopen.

- Verwijder het reservoir door het voorzichtig, zonder water te morsen, uit het apparaat te halen.
- Voordat u het reservoir helemaal uit het apparaat haalt, tilt u het voorzichtig op, zodat de vergrendeling onder het reservoir loskomt.
- Gebruik voor het reinigen een vochtige doek en een neutraal schoonmaakmiddel. Dezelfde doek kan ook worden gebruikt om de binnenkant van het apparaat te reinigen.
- Spoel het reservoir af met water, droog het af en plaats het weer in het apparaat.

### BELANGRIJK

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of er onderhoud aan pleegt. Plaats alle onderdelen terug voordat u het apparaat weer inschakelt.

**LET OP:** Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek en een neutraal schoonmaakmiddel. Droog de buitenkant vervolgens af. Gebruik hiervoor geen alcohol en geen bijtend product.

**GARANTIE** Op dit product geldt een garantie tegen fabricagefouten met inachtneming van de garantietermijnen zoals vastgelegd in de geldende wetgeving van elk land. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van verkeerd gebruik, onachtzaam gebruik voor commerciële doeleinden, abnormale slijtage, ongevallen of onjuiste behandeling.

### AFVAL EN ZORG VOOR HET MILIEU

Dit product valt onder de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Het mag niet worden aangeboden bij het restafval; u kunt het inleveren bij een inzamelpunt bij u in de buurt. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	705H
Spanning	220-240V ~
Koelverbruik	65w
Warmteverbruik	2000w
Nominale frequentie	50Hz
Luchtstroom	8.0 m/s
Air volume	500m <sup>3</sup> /h
Inhoud waterreservoir	300ml/h
Water tank capacity	3.2L
Geluid	≤65dB
Gewicht (zonder water)	5,64 kg
Afmetingen	290 x 250 x 620mm
Type	Evaporative air cooler / heater / humidifier / ioniser

## ELEKTRISCH SCHEMA

### INHOUD

1. HOOFDUNIT
2. VOORWIELTJES (2X)
3. ACHTERWIELTJES MET REM (2X)
4. SLEUTEL
5. BLAUWE KOELEMMENTEN (4X)
6. AFSTANDSBEDIENING

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY  
DISTRIBUÉ PAR / VERTRIEB DURCH :

WIN DIRECT S.L.

C/ CÓRCEGA 299, 5<sup>a</sup> 3<sup>a</sup>, 08008  
BARCELONA, SPAIN

HECHO EN CHINA / MADE IN CHINA  
FABRIQUÉ EN CHINA / HERGESTELLT IN CHINA